

ProStart



SYSTÈME BIDIRECTIONNEL DE DÉMARRAGE À DISTANCE AVEC TÉLÉCOMMANDE À
6 BOUTONS AVEC AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE /MANUELLE
AVEC SYSTÈME D'ALARME COMPLET

CT-5472TW

Guide de l'utilisateur

ATTENTION !

Il est de la responsabilité du conducteur du véhicule de s'assurer que celui-ci est stationné de façon convenable et sécuritaire.

1. **a) Transmission manuelle** : L'utilisateur doit s'assurer que le levier de vitesses est à la position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
b) Transmission automatique : L'utilisateur doit s'assurer que le levier de transmission est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
(Note : Assurez-vous que le véhicule à transmission automatique ne peut pas démarrer lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
2. L'utilisateur doit s'assurer de désactiver le démarreur à distance ou de le mettre en mode valet avant de confier véhicule à un mécanicien ou un technicien affecté à l'entretien.



Avis au sujet de la pile de la télécommande :

La durée normale de la pile de la télécommande varie entre 3 à 6 mois, dépendamment de son utilisation. Lorsque la pile est faible, la télécommande émet deux signaux sonores à intervalles réguliers. À ce moment, vous devriez procéder à changer la pile. C'est pourquoi nous vous recommandons de conserver une pile de secours à la portée tel que dans le coffre à gants.

AVIS D'INDUSTRIE CANADA :

L'utilisation de cet appareil est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible ; 2) cet appareil doit accepter toute interférence qui pourrait nuire à son fonctionnement.

Pour réduire le brouillage radioélectrique qui risque d'affecter d'autres utilisateurs, il est important de choisir le type et le gain de l'antenne de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour assurer une communication efficace.

REMARQUE : Le fabricant ne peut être tenu responsable du brouillage radioélectrique causé par des modifications non autorisées apportées à l'appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit de jouissance de l'utilisateur de cet appareil.

TABLE DES MATIÈRES



INTRODUCTION AVEC SMARTSTARTMD	3
RÉGLAGES DES ACCESSOIRES	3
CHAUFFAGE ET SIÈGES CHAUFFANTS :	3
ESSUIE-GLACE, RADIO ET PHARES :	3
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À ACL	3
CONTRÔLE DE BASE DU VÉHICULE	4
MODE DE TRANSMISSION	5
COMMENT ACCÉDER AUX FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	5
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE COMPTE À REBOURS	5
POUR FAIRE DÉMARRER VOTRE VÉHICULE À DISTANCE	6
FAIRE PASSER LE TÉLÉDÉMARREUR EN MODE PRÊT À DÉMARRER	6
POUR DÉMARRER	7
POUR PARTIR	7
ARMEMENT ET DÉSARMEMENT DU SYSTÈME	7
CARACTÉRISTIQUES DU DÉMARREUR À DISTANCE	8
VERROUILLAGE DES PORTIÈRES À DISTANCE	8
OUVERTURE DU COFFRE À DISTANCE	8
MODE VÉHICULE EN ATTENTE	8
MODE VALET	9
MODE « PANIQUE »	10
MODE « PANIQUE-SÛRETÉ ^{MD} »	11
MODE TEMPS FROID	11
PROLONGEMENT DE LA DURÉE DE MARCHÉ DU MOTEUR	11
CODES D'EFFRACTION VIA LE VOYANT DEL	11
LOCALISATEUR DE VOITURE	12
DÉSACTIVATION TEMPORAIRE DES SIGNAUX SONORES	12
ABSENCE DE LA CONFIRMATION AU DÉMARRAGE OU À L'ARRÊT	12
FONCTIONNALITÉS DE POINT : CONFIGURABLES À L'INSTALLATION	13
VERROUILLAGE DES PORTIÈRES À L'ALLUMAGE	13
VERROUILLAGE SÉCURITAIRE	13
MODE VALET CHEZ SOI ^{MD}	13
DÉMARRAGE SÉCURITAIRE	14
TEMPS DE MARCHÉ DU MOTEUR	14
MODE TURBO	14
SIGNAUX SONORES PAR LA SIRÈNE (OU LE KLAXON)	15
ARMEMENT	15
DÉTECTEUR DE CHOCS ET SIGNAUX D'AVERTISSEMENT	15
ACCÈS PRIORITAIRE	16
RÉGIME MULTI-VÉHICULE	16
REVERROUILLAGE	17
POUR ACCÉDER AUX CARACTÉRISTIQUES MULTI-NIVEAUX	17
TABLES DIAGNOSTIQUES – FEUX DE STATIONNEMENT	19
POUR RÉGLER UN PROBLÈME DE RAYON D'ACTION	20
GARANTIE RESTREINTE PROSTART POUR LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT	21

Introduction avec SmartStart^{MD}



Le système de démarrage à distance installé dans votre véhicule est doté de nombreuses fonctionnalités de pointe, telles que l'accès prioritaire à la portière du conducteur (fonctionnalités de confort), le démarrage sécuritaire (fonctionnalité de sécurité à l'épreuve des enfants) et SmartStart^{MD}.

La technologie supérieure SmartStart^{MD} permet à votre téléphone intelligent de reproduire les fonctionnalités d'un système de démarrage à distance avec options. Les options SmartStart^{MD} sont le télédéverrouillage, l'ouverture du coffre, le mode panique, le télédémarrage et les alertes d'intrusion¹. **Remarque :** SmartStart^{MD} doit être installé professionnellement. Pour plus d'information, voyez votre détaillant Directed Canada autorisé près de chez vous.

Avec ses nombreuses fonctions dernier cri, ce produit saura satisfaire toutes vos attentes vis-à-vis des systèmes de confort et de sécurité haut de gamme, sans négliger les fonctionnalités élémentaires généralement offertes sur les systèmes de démarrage à distance de base.

Réglages des accessoires

Chauffage et sièges chauffants :

Il est conseillé de prérégler les commandes de l'habitacle avant de quitter votre véhicule, en prévision du prochain démarrage. Le réglage du chauffage (ventilateur) avant et arrière, de même que celui des sièges chauffants (si votre véhicule en est équipé) ne devraient pas être laissés en position Haute (High). Nous recommandons de laisser ces réglages en position basse ou moyenne (Low ou Medium).

Essuie-glace, radio et phares :

Sur certains véhicules, le circuit de la radio et/ou des essuie-glaces et/ou des phares est obligatoirement mis sous tension suite à un démarrage à distance. Lorsque vous quittez le véhicule, assurez-vous que les commandes des essuie-glaces et des phares sont en position Off. Si vous laissez l'interrupteur des phares en position ouverte (On), vous risquez, avec certains véhicules, que les phares s'allument après démarrage à distance, ce qui mettrait la batterie à plat.






Utilisation de la télécommande à ACL

Votre télédémarreur est muni d'une télécommande multi-canal à 6 touches. La télécommande peut contrôler deux véhicules indépendants dotés de télédémarreur identiques.





















Remarque : Si vous voulez quitter une fonction alors que vous êtes en train de l'actionner, vous pouvez simplement patienter au moins 10 secondes sans utiliser les touches : la Télécommande reviendra à son état normal.

¹ Certaines conditions s'appliquent. Voyez votre détaillant Directed Canada autorisé.







Fonctions de la Télécommande à ACL :

		Touche VERR. : Verrouille toutes les portières, arme le système. Arme le dispositif d'antidémarrage (si installé).
		Touche DÉVERR. : Déverrouille toutes les portières et désarme le système. Désarme l'antidémarrage (si installé).
		Touche COFFRE : Actionne l'ouverture du coffre et désarme le système. Remarque : Pour ce faire, l'option Coffre doit être installée.
		Touche DÉMARR./ ARRÊT. : Fait démarrer ou éteindre le moteur.
		Touche AUXILIAIRE : Active le mode Panique.
		Touche FONCTION Active le rétroéclairage, permet l'accès au Menu ainsi qu'aux fonctions Multi-niveaux.





Contrôle de base du véhicule


Fonction	Touche actionnée	Icône	Sonorité	Détails
VERR.			1 timbre sonore	Verrouillage des portières (si installé) et armement du dispositif antidémarrage (si installé).
DÉVERR.			2 timbres sonores	Déverrouillage des portières (si installé) et désarmement du dispositif antidémarrage (si installé).
Coffre ou aux 3			1 timbre sonore	Sortie coffre
Démarr. * (voir les durées de marche ci-après)			Mélodie	Fait démarrer le moteur
Arrêt		Aucun	Mélodie	Arrête le moteur
Illumination		Illumination de 5 sec.		Actionner la touche  une fois.
Mode temps froid	 + 		1 timbre sonore	Voir section Mode temps froid
Mode Valet a distance	 + 		1 timbre sonore	Voir section Mode Valet
Mode Panique	  ou 	Aucun	1 timbre sonore	Voir section Mode panique

Mode de transmission

Fonction	Touche actionnée	Icône	Sonorité	Détails
Mode vibration	Appuyez et maintenez enfoncer  puis appuyez 		4 vibrations	
Activer ou désactiver le réveil	 + 	 AM 8:00 PM 8:00	Mélodie	Appuyez une fois pour activer le réveil. Appuyez deux fois pour désactiver le réveil.

Comment accéder aux fonctions de la télécommande

L'utilisateur		La télécommande
1. Appuyez  pendant 2 seconde et relâcher.	➔	La télécommande émettra un signal sonore et affichera 501
2. Appuyez une deuxième fois sur  pendant 2 seconde et relâcher.	➔	La télécommande émettra un signal sonore et affichera 502
3. Appuyez une troisième fois sur  pendant 2 seconde et relâcher.	➔	La télécommande émettra un signal sonore et affichera 503
4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche  une quatrième fois jusqu'à ce que 2 sonorités se fassent entendre.	➔	Vous avez accès maintenant à la première fonction de la télécommande.

Appuyer sur la touche  pour accéder aux différentes fonctions de la télécommande.












- Appuyez sur la touche  pour augmenter la valeur ou activer ou désactiver une fonctionnalité ou pour sélectionner une mélodie.
- Appuyez sur la touche  pour diminuer la valeur ou activer ou désactiver une fonctionnalité ou pour sélectionner une mélodie.
- Afin de sauvegarder les modifications, n'appuyez sur aucune touche pendant 5 à 10 secondes. Vous entendrez une sonorité puis l'écran affichera l'heure actuelle.

Table des Fonctions :

Fonction 1 : Ajuster l'horloge (heure et minutes)	Fonction 5 : compte à rebours
Fonction 2 : Ajuster l'horloge du réveil (heure et minutes)	Fonction 6 : Sélection de la mélodie du compte à rebours
Fonction 3 : Sélection de la mélodie du réveil	Fonction 7 : Activer (ON) / Désactiver (OFF) compte à rebours
Fonction 4 : Activer (ON) / Désactiver (OFF) réveil	

Réglage de la minuterie de compte à rebours

TOUCHE ACTIONNÉE	ICÔNE	SONORITÉ	DÉTAILS
 +  1 fois	 0:10	Mélodie	10 MIN. DE STATIONNEMENT
 +  2 fois	 0:20	Mélodie	20 MIN. DE STATIONNEMENT
 +  3 fois	 0:30	Mélodie	30 MIN. DE STATIONNEMENT

TOUCHE ACTIONNÉE	ICÔNE	SONORITÉ	DÉTAILS
4 fois	1:00	Mélodie	60 MIN. DE STATIONNEMENT
5 fois	1:30	Mélodie	90 MIN. DE STATIONNEMENT
6 fois	2:00	Mélodie	120 MIN. DE STATIONNEMENT
7 fois	0:00	Mélodie	MINUTERIE DÉSACTIVÉE

NOTE : Lorsque vous activez le compte à rebours, la minuterie continue le décompte jusqu'à ce qu'elle atteigne 0 :00. Donc, si vous voulez faire démarrer votre véhicule avant que le chronomètre n'est atteint 0 :00, assurez-vous d'avoir remis le compte à rebours à 0 :00 manuellement afin d'éviter de vous effrayer pendant la conduite.

Pour faire démarrer votre véhicule à distance

Faire passer le télédémarreur en mode Prêt à démarrer




Si votre véhicule est muni d'une transmission manuelle, vous devez lire attentivement les instructions suivantes. Pour pouvoir démarrer à distance, le télédémarreur doit être d'abord mis en mode *prêt à démarrer*. Si l'unité n'est pas en mode *prêt à démarrer*, il ne sera pas possible de faire démarrer le moteur à distance.

Veuillez noter que le mode *prêt à démarrer* peut être activé à l'aide de la télécommande ou du frein de stationnement, selon l'option choisie par votre installateur. Par conséquent, vous devez suivre la procédure appropriée parmi les deux décrites ci-dessous afin de faire passer votre véhicule en mode *prêt à démarrer*.



Dès que le télédémarreur est en mode *prêt à démarrer*, on peut faire démarrer et éteindre à distance le véhicule à volonté. Le système quitte le mode *prêt à démarrer* lorsqu'une portière, le capot ou le coffre est ouvert, lorsque la pédale de frein est actionnée, lorsque le frein de stationnement est relâché ou lorsque la clé est mise en position d'allumage (**IGNITION ON (RUN)**).

Voici comment faire passer le télédémarreur en mode prêt à démarrer :


Si Prêt à démarrer est activé par la télécommande	Si Prêt à démarrer est activé par le frein de stationnement
1. Assurez-vous que toutes les portières, le capot et le coffre sont fermés et que le levier de vitesse est en position neutre.	
2. Pendant que le moteur est en marche, engagez le frein de stationnement une fois et relâchez la pédale de frein.	2. Pendant que le moteur est en marche, engagez le frein de stationnement 2 fois en 10 sec.
3. En 20 sec. ou moins, appuyez sur la touche ou de la télécommande et maintenez-la enfoncée (SmartStart ^{MD} n'utilise que l'icône SmartStart ^{MD}).	3. Assurez-vous que la pédale de frein est bien relâchée.
4. Les feux de stationnement clignoteront 3 fois rapidement et resteront allumés. Relâchez le bouton.	4. Les feux de stationnement clignoteront 3 fois rapidement et resteront allumés.
5. Retirez la clé : le moteur se maintiendra en marche.	
6. Sortez du véhicule. Toutes les portières doivent être fermées, y compris le capot et le coffre.	
Le moteur continue de tourner jusqu'à ce qu'une des touches suivantes soit enfoncée :	

-  pour verrouiller les portières et couper le moteur;
-  pour déverrouiller les portières et couper le moteur;
-  pour couper le moteur sans affecter les portières.

AVERTISSEMENT : Le moteur tournera continuellement jusqu'à l'expiration du temps de marche préprogrammé.


7. Les feux de stationnement clignotent **2 fois** et l'icône  apparaît à l'écran de la télécommande pour confirmer la configuration du mode Prêt à démarrer. Si l'icône n'apparaît pas, rafraîchissez l'affichage en appuyant sur la touche .

Pour Démarrer

Appuyez sur la touche  pendant environ 1 seconde. La télécommande émettra une tonalité. Le moteur démarrera environ 5 secondes plus tard et la télécommande jouera une mélodie. Les feux de stationnement demeureront allumés pendant la durée de marche préprogrammée.

Si votre véhicule ne démarre pas dès la première tentative, le système s'éteindra, attendra quelques secondes et tentera à nouveau de démarrer le moteur. Le système procédera à 3 tentatives de démarrage, avant d'abandonner en cas d'échecs répétés.

Pour Partir

Suite à un télédémarrage, lorsque le moteur tourne, enfoncez la touche  pour désarmer le Dispositif d'antidémarrage (si installé) et déverrouiller les portières. Entrez dans le véhicule et procédez comme suit :


1. Tournez la clé dans le commutateur d'allumage en position d'allumage (*Run*). (**Ne tournez pas la clé en position de démarrage (*Crank*)** pendant que le moteur est en marche. Ceci amènerait un surdémarrage.)
2. Actionnez la pédale de frein pour désengager le module de démarrage à distance.

Vous pouvez maintenant partir.


Armement et désarmement du Système

L'alarme peut être configuré de manière à s'armer automatiquement (**mode Passif**) ou à ne pas s'armer automatiquement (**mode Actif**). Par défaut, votre démarreur à distance est configuré en **mode Passif**.

Mode Passif:

Pour **armer** le système, appuyez sur la touche  de la télécommande, **OU**

1. En **mode Passif**, le système s'armera automatiquement 30sec (si configuré de la sorte) après que le contact ait été coupé ou une fois la dernière portière refermée.
2. Le voyant à DEL sur l'antenne clignotera rapidement lors du compte à rebours précédant l'activation du système.
3. À l'expiration du décompte d'activation, la sirène émettra un signal sonore et la DEL clignotera lentement indiquant que le système est maintenant armé.

Pour **désarmer** le système, appuyez sur la touche  de la télécommande.

1. Le voyant à DEL sur l'antenne clignotera rapidement lors du compte à rebours précédant l'activation du système.
2. Le système sera automatiquement réarmé après 30sec si aucune portière n'est laissée ouverte et si le contact n'est pas allumé.

Mode actif:

Pour **armer** le système, appuyez sur la touche  de la télécommande.

1. La sirène émettra un signal sonore.
2. Le voyant DEL situé sur l'antenne clignotera lentement.

Pour **désarmer** le système, appuyez sur la touche  de la télécommande.



1. La sirène émettra deux signaux sonores.
2. Le voyant DEL situé sur l'antenne demeurera éteint.
3. Si le verrouillage des portières à distance est installé, ceci déverrouillera également les portières.

Caractéristiques du démarreur à distance



Verrouillage des portières à distance

Si votre système est installé avec l'option *Verrouillage des portières à distance*, vous pourrez déverrouiller votre véhicule sans l'usage de vos clés.



Pour déverrouiller vos portières et désarmer le système :

1. Maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 1 sec.
2. L'icône  apparaîtra sur l'écran.
3. La sirène émettra deux signaux sonores pour confirmer le déverrouillage des portières, que la Fonction Antidémarrage est désarmée (si elle est installée) et que l'alarme est désactivée.

Pour verrouiller vos portières et armer le système :

1. Maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 1 sec.
2. L'icône  apparaîtra sur l'écran.
3. La sirène émettra un signal sonore pour confirmer le verrouillage des portières, que la Fonction Antidémarrage est armée (si elle est installée) et que l'alarme est activée.

Ouverture du coffre à distance

Si votre système est installé avec l'*Ouverture du coffre à distance*, vous pourrez ouvrir votre coffre en enfonçant le bouton  pendant 3 secondes. La télécommande émet un signal sonore et  apparaîtra à l'écran pour confirmer l'ouverture du coffre.




En outre, ceci désarmera également l'alarme.

Mode Véhicule en attente


Fonctionnalité utile : Le mode Véhicule en attente vous permet de verrouiller les portières tout en laissant le moteur en marche, par exemple lorsque vous arrêtez faire une course ou une livraison.


Ce mode vous permet de laisser le Télecarterre prendre le contrôle du véhicule (sans que la clé ne soit dans le commutateur d'allumage) alors que le moteur demeure en marche.

Pour activer le mode Véhicule en attente si votre véhicule est muni d'une **transmission automatique** :

1. Pendant que le moteur est en marche, relâchez la pédale de frein et appuyez sur la touche ,  ou  jusqu'à ce que les feux de stationnement s'allument.

Remarque : SmartStart^{MD} peut être configuré pour utiliser l'icône SmartStart^{MD} pour activer le mode Véhicule en attente.

2. Retirez la clé. Le moteur sera maintenu en marche.
3. Sortez du véhicule et refermez les portières, le capot et le coffre.
4. Appuyez sur la touche  pour verrouiller les portes, pour armer le dispositif antidémarrage et pour armer l'alarme. Le moteur sera maintenu en marche.
 - a. Au retour dans le véhicule, insérez la clé dans le commutateur d'allumage, tournez la clé à la position « ON » (pas à « Crank ») sans toucher à la pédale de frein.
 - b. *Une fois la clé à la position « ON »*, appuyez sur la pédale de Frein pour mettre le levier de transmission en position de conduite. À cette étape, le Frein désactive la prise en charge du module de démarrage à distance.
 - c. Vous pouvez maintenant conduire normalement.

Si votre véhicule est muni d'une transmission manuelle, le mode Véhicule en attente peut être activé par la même routine que pour le **mode Prêt à démarrer (page 6)**, à la dernière étape, appuyer sur la touche  pour verrouiller les portières, armer le système et laisser le moteur en marche.

Remarque 1 : Le moteur demeurera en marche jusqu'à ce que l'utilisateur entre de nouveau dans son véhicule ou jusqu'à l'expiration du temps de marche du moteur.

Remarque 2 : Si le temps de marche du moteur arrive à expiration ou si l'utilisateur éteint le moteur à l'aide de la télécommande, le véhicule passera en mode Prêt à démarrer automatiquement (transmissions manuelles seulement).

Attention !! : Ne laissez pas d'enfants ou d'animaux sans surveillance dans une voiture dont le moteur est en marche.

Mode Valet

Le télédémarreur peut être placé en mode Valet pour désactiver les fonctions de démarrage à distance et d'alarme. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode Valet prévient les démarrages à distance accidentels.

Le mode Valet peut être activé de l'une ou l'autre des façons suivantes :


Valet par le commutateur d'allumage : Cette caractéristique permet de passer en mode Valet à l'aide de la clé.

Valet à distance : Cette caractéristique permet de passer en mode Valet à l'aide de la télécommande.




Valet par la touche Valet : Cette caractéristique permet de passer en mode Valet à l'aide de la touche Valet (optionnelle).

Pour passer en MODE VALET


À l'aide de la CLÉ (Valet par le commutateur d'allumage) :

1. Insérez la clé dans le commutateur d'allumage et, avant 10 secondes, tournez la clé successivement en position d'allumage (IGNITION ON/RUN) puis en position OFF 5 fois jusqu'à ce que les feux de stationnement clignotent **3 fois**.
2. Coupez le contact.
3. Le voyant DEL de l'antenne s'allumera en continu pour indiquer que le véhicule est dorénavant en mode Valet.
4. L'icône  apparaîtra sur la télécommande.

À l'aide de la TÉLÉCOMMANDE (Valet à distance) :


1. Enfoncez simultanément les touches  et  jusqu'à ce que l'icône  apparaisse dans l'affichage ACL.
2. Le voyant DEL de l'antenne s'allumera en continu pour indiquer que le véhicule est dorénavant en mode Valet.

À l'aide de la TOUCHE VALET (Mode Valet par la touche Valet) :




1. Insérez la clé dans le commutateur d'allumage et tournez-la en position de marche (ON).
2. Avant 5 secs., appuyez sur la touche Valet jusqu'à ce que les feux de stationnement clignotent 3 fois.
3. Relâchez la touche Valet et tournez le commutateur d'allumage à la position OFF.
4. Le voyant DEL de l'antenne s'allumera en continu pour indiquer que le véhicule est dorénavant en mode Valet.
5. L'icône  apparaîtra sur la télécommande.

Pour quitter le MODE VALET


À l'aide de la CLÉ (Valet par le commutateur d'allumage)

1. Insérez la clé dans le commutateur d'allumage et, avant 10 secondes, tournez la clé successivement en position d'allumage (IGNITION ON/RUN) puis en position OFF 5 fois jusqu'à ce que les feux de stationnement clignotent 2 fois.
2. Coupez le contact.
3. Le voyant DEL situé sur l'antenne s'éteindra pour indiquer que le véhicule est maintenant hors mode Valet.
4. L'icône  disparaîtra de la télécommande.

À l'aide de la TÉLÉCOMMANDE (Valet à distance) :

1. Appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'icône  disparaîtra sur la télécommande.
2. Le voyant DEL situé sur l'antenne s'éteindra pour indiquer que le véhicule est maintenant hors mode Valet.


À l'aide de la TOUCHE VALET (Valet par la touche Valet) :

1. Insérez la clé dans le commutateur d'allumage et tournez-la en position de marche (ON).
2. Appuyez sur la touche Valet jusqu'à ce que les feux de stationnement clignotent 2 fois.
3. Relâchez la touche Valet et tournez le commutateur d'allumage à la position OFF.
4. Le voyant DEL situé sur l'antenne s'éteindra pour indiquer que le véhicule est maintenant hors mode Valet.
5. L'icône  disparaîtra de la télécommande.

Si quelqu'un a essayé de télédémarrer le véhicule pendant que le système était en mode Valet; les feux de stationnement s'allumeront, s'éteindront, puis clignoteront 2 fois.

Mode « Panique »

En situation d'urgence, vous pouvez déclencher le mode « Panique » en enfonçant la , 

ou  pendant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que la sirène retentisse. Si le véhicule a été démarré à distance, le moteur s'éteindra automatiquement avant de déclencher la sirène. Vous pouvez arrêter le signal sonore en appuyant sur :



(ceci verrouillera vos portières et désactivera le mode Panique), ou



(ceci déverrouillera vos portières et désactivera le mode Panique).

Il est également possible de sortir du mode Panique en activant le **Mode Valet (page 9)**

* Le mode « Panique » s'éteint automatiquement après 30 secondes.




Mode « Panique-sûreté^{MD} »

(Dit « Quick Lockout^{MD} ».) Pour une protection rapide en cas d'urgence, le Télédémarrateur verrouillera toutes les portières si vous actionnez la pédale de frein pendant que la Sirène est déclenchée. (« Panique-sûreté » n'est disponible que si le mode « Panique » est déclenché.)




Mode Temps froid

Si votre véhicule est muni d'une **transmission manuelle**, pour pouvoir passer en mode Temps froid, le système doit être d'abord mis en mode **Prêt à démarrer (page 6)**. Lorsque le mode temps froid est activé, le moteur démarrera toutes les 2 heures et sera maintenu en marche pendant 3 minutes (ou pendant 8 ou 20 minutes avec un moteur diesel). La routine du mode Temps froid prendra fin automatiquement après 24 heures. Le véhicule doit être mis en mode prêt à démarrer (transmission manuelle) avant d'activer le mode temps froid.


Pour activer le mode Temps froid :

1. Appuyez  pendant 1 seconde et relâcher. La télécommande émettra un bip et **SOI** apparaîtra à l'écran.
2. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.


Pour désactiver le mode Temps froid, exécutez l'une des actions suivantes :

- Ouvrir le capot.
 - Faites démarrer le moteur par la télécommande.
 - Tourner la clé en position d'allumage (IGNITION ON / RUN).
 - Appuyez  pendant 1 seconde et relâcher. La télécommande émettra un bip et **SOI** apparaîtra à l'écran.
- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.



Pour vérifier si le Télédémarrateur est en mode Temps Froid :

- L'icône  doit apparaître à l'écran de votre télécommande.
- OU**
- (Transmissions Automatiques seulement) Appuyez sur la pédale de frein; si le véhicule est en mode Temps froid, les feux de stationnement demeureront allumés tant et aussi longtemps que l'on appuie sur la pédale de frein.

Prolongation de la durée de marche du moteur

Lorsque le moteur tourne par télé démarrage, enfoncez la touche  jusqu'à ce que la télécommande émette **3 bips**. Ceci fait recommencer le décompte au début.

Remarque : Cette réinitialisation du décompte ne peut être effectuée qu'une seule fois par télé démarrage.

Pour arrêter le moteur, à tout moment, il vous suffit d'appuyer sur la touche  puis de la relâcher. Exemple : Si votre système est programmé pour un temps de marche de 3 minutes et que votre moteur tourne depuis 2 minutes, appuyer sur la touche  réinitialisera le décompte, vous donnant un autre cycle de 3 minutes de plus.


Codes d'effraction via le voyant DEL

Le système surveillera les suivantes:

- Toutes les vibrations détectées par le détecteur de choc comme quelqu'un cassant la fenêtre, le pare-brise, etc.



- Les portières
- Capot
- Allumage (Ignition)
- Coffre

Note: Si une intrusion est arrivée à votre véhicule, la sirène retentira pour un maximum de 1minute.

Si une intrusion est arrivée à votre véhicule, lorsque vous appuyez sur la touche , vous recevrez 4 signaux sonores. Le voyant DEL situé sur l'antenne vous informera du type d'intrusion en envoyant une série de clignotements de la façon suivante :


2x = Effraction par une Portière	5x = Panique
3x = Capteur de choc	6x = Allumage
4x = Capot	7x = Coffre

Localisateur de voiture



Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de localiser le véhicule en provoquant un signal sonore émis par l'avertisseur ou la sirène. La sirène émettra 1 signal sonore chaque fois que vous appuyez simultanément sur les touches  et .

Désactivation temporaire des signaux sonores




Cette caractéristique vous permet d'éviter les signaux sonores de la Sirène lorsque vous armez ou désarmez le système, par exemple lorsque vous vous trouvez dans un quartier résidentiel.

- Appuyez sur le bouton . La télécommande émettra un bip
- En 3 sec. ou moins, appuyez sur  ou  pour armer/désarmer sans signaux sonores.




Absence de la confirmation au démarrage ou à l'arrêt

Si vous n'avez pas reçu de confirmation de démarrage ou d'arrêt après avoir appuyé sur la touche , vous pouvez redemander une confirmation pour rafraîchir l'écran en appuyant sur la touche , à l'intérieur de la zone de portée du signal du télédémarreur.

Si aucune confirmation au démarrage

- Appuyer sur la touche 
 - L'icône  de la télécommande clignotera.
 - L'icône  et le compte à rebours du cycle du temps de marche du moteur apparaîtront.

Si aucune confirmation à l'arrêt

- Appuyer sur la touche 
 - L'icône  apparaîtra sur l'écran.
 - L'icône  et le compte à rebours du cycle du temps de marche du moteur disparaîtront.

Fonctionnalités de point : configurables à l'installation

Ce module est conçu pour être flexible et est intégrable aux systèmes d'origine des fabricants. Avec ses options programmables, l'unité peut contrôler pratiquement tout système électrique sur votre véhicule.

Remarque : La programmation de votre système devrait être confiée à un professionnel. Toute modification aux réglages pourrait affecter son fonctionnement.

Verrouillage des portières à l'allumage

Voici une caractéristique additionnelle de sécurité. Si votre Télédémarrreur est installé avec le Verrouillage des portières à l'allumage, les portières seront automatiquement verrouillées dès que la clé sera tournée en position d'allumage (**IGNITION ON / RUN**) et que vous actionnez la pédale de frein. Le démarreur à distance verrouillera également toute portière ayant été déverrouillée et ouverte (puis refermée) lorsque vous appuierez une deuxième fois sur la pédale de frein (seulement lorsque les portières sont surveillées par le système). Lorsque la clé reviendra en position **OFF**, les portières se déverrouilleront automatiquement.

Verrouillage sécuritaire

(Désactivé par défaut.) Avant de pouvoir faire démarrer votre véhicule, le Télédémarrreur doit d'abord désarmer le système d'alarme d'origine si votre véhicule en est muni. La caractéristique de Verrouillage sécuritaire peut être nécessaire pour certains véhicules munis de systèmes d'alarme d'origine qui déverrouillent automatiquement les portières lors du désarmement du système d'alarme.






Afin de maintenir la protection de votre véhicule lorsque le système d'alarme d'origine est désarmé lors d'un démarrage à distance, le Verrouillage sécuritaire reverrouillera automatiquement les portières immédiatement après chaque démarrage à distance. Une fois le moteur éteint ou à la fin de sa durée de marche préprogrammée, le Verrouillage sécuritaire réarmera votre système d'alarme d'origine et reverrouillera vos portières.

Mode valet chez soi^{MD}

Si cette fonctionnalité est configurée à l'installation, elle permettra à l'utilisateur d'activer à distance un mode spécial où les fonctions de démarrage à distance sont désactivées : si le véhicule est stationné à l'intérieur, ceci évitera les démarrages à distance accidentels causés par la télécommande ou par un déclencheur externe. Si le véhicule est muni d'une transmission manuelle, le système doit être mis en mode prêt à démarrer afin d'entrer en mode valet chez soi^{MD}.

Remarque : Lorsque ce mode est activé, le véhicule ne pourra pas être démarré à distance. Les fonctions de l'alarme demeureront cependant actives.

Pour activer le mode valet chez soi :

1. Appuyez sur le bouton  ou 
2. En 3 secondes ou moins, appuyez simultanément sur les boutons  et 
3. La télécommande émettra un signal sonore et l'icône  apparaîtra à l'écran de votre télécommande.

Pour quitter le mode « valet chez soi »


- Tournez la clé en position d'allumage (**IGNITION ON / RUN**).

Cette fonctionnalité signale une tentative de démarrage survenue lorsque le véhicule est en mode *valet chez soi*. Les feux de stationnement exécuteront la séquence suivante :



S'allument puis s'éteignent; puis clignotent **deux fois**, puis marquent une pause; puis clignotent **deux fois** à nouveau.

Démarrage sécuritaire

Cette caractéristique du démarreur empêchera les démarrages à distance accidentels, par exemple lorsque des enfants jouent avec la télécommande.

Démarrage sécuritaire activé : Lorsque le démarrage sécuritaire est activé à l'installation, l'utilisateur devra actionner la touche  2 fois en 3 secondes pour démarrer le véhicule à distance.

Démarrage sécuritaire spécial : Lorsque cette option est activée à l'installation :

1. Appuyez sur  pendant 1 seconde puis relâchez.
2. La télécommande émettra un bip et **SOI** apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur la touche  pour faire démarrer le véhicule à distance.

La sortie **AUX 2** peut alors être actionnée par le biais du bouton .





Temps de marche du moteur

Si votre véhicule a un moteur à essence, ce système peut être réglé pour maintenir le moteur en marche pendant 3, 15 ou 25 minutes (15 minutes par défaut). Si c'est un moteur diesel, le système peut être réglé pour maintenir le moteur en marche pendant 8, 20 ou 30 minutes (20 minutes par défaut).



Mode Turbo

Si le **mode Turbo** est configuré à l'installation, vous aurez la possibilité de laisser le turbocompresseur de votre véhicule reposer lorsque vous le quittez : le Télédémarreur prendra le véhicule en charge et le maintiendra en marche pendant 60 secondes (ou jusqu'à ce que le moteur soit éteint par la télécommande), puis éteindra le moteur.

Si votre véhicule est muni d'une **transmission automatique**, procédez comme suit pour faire passer le véhicule en mode Turbo :

1. Alors que le moteur est en marche, relâchez la pédale de frein et appuyez sur la touche ,  ou  de la télécommande jusqu'à ce que les feux de stationnement s'allument.
Remarque : SmartStart^{MD} peut être configuré pour utiliser l'icône SmartStart^{MD} pour activer le mode Turbo.
2. Retirez la clé du commutateur d'allumage. Le moteur sera maintenu en marche.
3. Sortez du véhicule et fermez toutes les portières, le capot et le coffre.
4. Appuyez sur ; ceci verrouillera les portières et armera l'alarme de type d'origine (si configurée), et confirmera que le véhicule est en mode Turbo.
5. Le moteur sera éteint après avoir tourné 60 secondes en mode Turbo.

Si votre véhicule est muni d'une **transmission manuelle**, suivez toutes les étapes de la routine du **mode Prêt à démarrer (page 6)** pour activer le mode Turbo. À la dernière étape;

- Appuyez sur la touche  pour verrouiller les portières et éteindre le moteur après 60 sec. ;
Les feux de stationnement clignoteront 3 fois puis demeureront allumés.
L'alarme et l'antidémarrreur seront armés.
- Appuyez sur la touche  pour déverrouiller les portières et éteindre le moteur après 60 sec. ;
Les feux de stationnement clignoteront 3 fois puis demeureront allumés.

- Appuyez sur la touche  pour éteindre le moteur sans affecter les portières.

Note: Le véhicule passera en mode Prêt à démarrer une fois le temps de marche du moteur expiré.

Signaux sonores par la Sirène (ou le Klaxon)

La sirène donnera confirmation sonore des opérations de bases avec la télécommande :


- Par défaut, lorsque les portières sont en cours de verrouillage, la sirène donnera **1 signal sonore** si toutes les portières, le capot et le coffre sont fermés.
- Si une des portières, le capot ou le coffre est ouvert au moment du verrouillage des portières, la sirène donne **3 signaux**.
- Si les portières sont déverrouillées, la sirène donne **2 signaux**.
- Si une effraction a été détectée, la sirène donnera **4 signaux** au moment du déverrouillage des portières.

Alternativement, le système peut être configuré comme suit : (doit être configuré par l'installateur)

- **Mode Avertissement :** aucun signal lors du verrouillage / déverrouillage, à moins qu'une des portières, le capot ou le coffre est ouvert: dans ce cas **3 signaux** sonores seront émis lors du verrouillage; ou à moins que l'alarme ait été déclenchée : alors la sirène donnera **4 signaux** sonores lors du déverrouillage.
- **Avertissement de zone ouverte :** la Sirène se fera entendre si une Portière ouverte est détectée 10 secondes après l'armement.
- **Mode Signaux désactivés :** aucun signaux n'est donné quelque soit la situation.


Armement



L'armement du système peut être programmé par l'installateur de 4 façons différentes. Par défaut, votre système est programmer en mode « **armement passif – désarmement 2 niveaux** » :

- **Armement actif :** Le système s'arme seulement si la touche  est appuyée.
- **Armement passif (désarmement 2 niveaux) :** Le système s'arme automatiquement 30 secondes après que toutes les portières, le capot et le coffre sont fermés.

Note : Si une alerte est déclenchée, appuyer sur la touche  désactivera la sirène mais gardera les portières verrouillées et le système armé.

- **Armement passif (désarmement 1 niveau) :** Le système s'arme automatiquement 30 secondes après que toutes les portières, le capot et le coffre sont fermés.

Note: Si une alerte est déclenchée, appuyer sur la touche  désactive la sirène et déverrouille les portières.


- **Armement actif avec avertissement de désarmement :** Lorsqu'elle est activée à l'installation, cette Option permet à l'utilisateur d'être averti lorsque le véhicule est laissé sans protection : après que la Clé soit ramenée en position **OFF**, ou quand le système est désarmé après avoir été armé, l'ouverture ou la fermeture d'une Portière déclenchera une minuterie de 10 secondes, suite à quoi la Sirène ou le Klaxon émettra un signal si le système est demeuré désarmé. La minuterie sera désactivée si l'utilisateur appuie sur  ou  avant épuisement du délai de 10 sec.

Capteur de chocs et Signaux d'avertissement


Si un individu heurte ou déplace d'une quelconque façon le véhicule, le détecteur de choc enverra le signal au module pour en indiquer l'intensité. Selon l'intensité du choc, le module peut réagir à un plein choc en déclenchant l'alarme ou il peut aussi réagir à un choc plus réduit (30 % de la force

d'un choc normal) en donnant un signal d'avertissement (ce qui ne déclenchera pas une situation d'alarme). Veuillez noter que si le moteur est en marche suite à un démarrage à distance, le détecteur de choc est désactivé.



























Accès prioritaire

Cette option pratique permet à l'utilisateur de ne déverrouiller que la portière du conducteur, d'une simple pression de la touche  sur la télécommande. Pour déverrouiller les autres portières, il ne suffit que d'une seconde pression.









Régime multi-véhicule

Cette option permet au possesseur de deux véhicules munis de Télédémarrreur de même série de contrôler les deux Télédémarrreurs avec une seule télécommande. Pour contrôler le second véhicule, appuyez simultanément sur la touche  et la touche de la fonction désirée.

Remarque : Votre installateur doit configurer chaque télécommande utilisée avec un second véhicule.

- Appuyez sur les touches  +  simultanément : VERR.
 - Appuyez sur  +  simultanément: DÉVERR.
 - Appuyez sur  +  simultanément: DÉMARR.
 - Appuyez sur  +  simultanément: ARRÊT
 - Appuyez sur  >  >  : COFFRE
- ou
- Appuyez sur les touches  >  >  : VERR.
 - Appuyez sur  >  >  : DÉVERR.
 - Appuyez sur  >  >  : DÉMARR.
 - Appuyez sur  >  >  : ARRÊT
 - Appuyez sur  >  >  : COFFRE

Démarrage/Arrêt lorsqu'en mode démarrage sécuritaire :

Fonction	Touche actionnée	Icône	Sonorité	Détails
Démarrage (mode démarrage sécuritaire)	 +  x 2	 + 	Mélodie	Actionnez les touches  et  deux fois en 3 secondes. ou : Appuyez sur les touches pendant 1 seconde (bip) puis actionnez-les à nouveau pendant 1 seconde (mélodie).
Arrêt (mode démarrage sécuritaire)	 + 	Aucune	Mélodie	

Reverrouillage

Si vous DÉVERROUILLEZ les portes avec la télécommande et que vous n'ouvrez pas les portières, le capot, le coffre ou si vous ne tournez pas la clé dans le commutateur d'allumage dans un délai de 30 secondes, les portes le reverrouilleront automatiquement et le système de sécurité se réarmera.

Remarque : Lorsque le système est en mode armement actif et que le mode reverrouillage est activé, les portes se reverrouilleront mais le système ne se réarmera pas.

Pour accéder aux caractéristiques multi-niveaux

Caractéristiques standards : (Niveau 1)


F >  :AUX 2

F >  : Temps froid

Régime multi-véhicule : (Niveau 2)

F > **F** >  : Verrouille second véhicule

F > **F** >  : Déverrouille second véhicule


F > **F** >  : Démarr. / Arrêt second véhicule

F > **F** >  : Coffre second véhicule


Caractéristiques personnalisées : (Niveau 3)


(Peuvent ne pas être compatibles avec certains véhicules)

Votre installateur peut personnaliser certaines caractéristiques telles l'ouverture des portières coulissantes, la radio, etc.

F > **F** > **F** >  : caractéristique personnalisée #1

F > **F** > **F** >  : caractéristique personnalisée #2

F > **F** > **F** >  : caractéristique personnalisée #3

F > **F** > **F** >  : caractéristique personnalisée #4

- Pour accéder aux caractéristiques du niveau 1, appuyez et maintenez enfoncée la touche **F** jusqu'à ce qu'une sonorité se fasse entendre. Dès que la sonorité se fait entendre, relâchez la touche **F**. **501** s'affichera à l'écran. Ceci signifie que vous avez atteint le niveau 1. Pour actionner la caractéristique voulue, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche correspondante.
- Pour accéder aux caractéristiques du niveau 2, appuyez et maintenez enfoncée la touche **F** jusqu'à ce qu'une sonorité se fasse entendre. Dès que la sonorité se fait entendre, relâchez la touche **F** puis appuyez et relâchez à nouveau sur la touche **F**. **502** s'affichera à l'écran. Ceci signifie que vous avez atteint le niveau 2. Pour actionner la caractéristique voulue, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche correspondante.
- Pour accéder aux caractéristiques du niveau 3, appuyez et maintenez enfoncée la touche **F** jusqu'à ce qu'une sonorité se fasse entendre. Dès que la sonorité se fait entendre, relâchez la touche **F** puis appuyez et relâchez deux fois de suite la touche **F**. **503** s'affichera à l'écran. Ceci signifie que vous avez atteint le niveau 3. Pour actionner la caractéristique voulue, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la touche correspondante.

- Pour accéder aux caractéristiques de la télécommande, appuyez et maintenez enfoncée la touche **F** jusqu'à ce qu'une sonorité se fasse entendre. Dès que la sonorité se fait entendre, relâchez la touche **F** puis appuyez et relâchez trois fois de plus la touche **F**. La position de l'heure se mettra à clignoter. Pour passer aux autres fonctionnalités de la télécommande il vous suffit d'appuyer sur la touche **F** à répétition.

Votre installateur peut personnaliser le système de façon à répondre à vos besoins, vous avez le choix de substituer les niveaux des caractéristiques, c'est-à-dire, au lieu d'avoir les valeurs initiales, vous pouvez opter pour l'une de ces options :

Option 1

- Niveau 1 (en appuyant sur la touche **F** 1X)régime multi-véhicule
 Niveau 2 (en appuyant sur la touche **F** 2X)caractéristiques standards
 Niveau 3 (en appuyant sur la touche **F** 3X)caractéristiques personnalisées

Option 2 (valeur par défaut)

- Niveau 1 (en appuyant sur la touche **F** 1X) caractéristiques standards
 Niveau 2 (en appuyant sur la touche **F** 2X) régime multi-véhicule
 Niveau 3 (en appuyant sur la touche **F** 3X) caractéristiques personnalisées

Option 3



- Niveau 1 (en appuyant sur la touche **F** 1X) caractéristiques personnalisées
 Niveau 2 (en appuyant sur la touche **F** 2X) régime multi-véhicule
 Niveau 3 (en appuyant sur la touche **F** 3X) caractéristiques standards

Option 4

- Niveau 1 (en appuyant sur la touche **F** 1X) caractéristiques standards
 Niveau 2 (en appuyant sur la touche **F** 2X) caractéristiques personnalisées
 Niveau 3 (en appuyant sur la touche **F** 3X) régime multi-véhicule.

Exemple : Si votre installateur programme l'option 3, la configuration sera la suivante :

Donc, les « *caractéristiques standards* » se trouveraient au niveau 3 et cela signifierait que :

- Pour accéder à l'**auxiliaire 2**, vous devriez appuyez sur la touche **F** trois (3) fois et puis, une fois sur la touche 
- Pour accéder au **mode temps froid**, vous devriez appuyez sur la touche **F** trois (3) fois et puis, une fois sur la touche .

Tables diagnostiques – Feux de stationnement

Clignotements	Description
1	<ul style="list-style-type: none"> • Verrouillage des portières. • Ouverture du coffre. • Le module a reçu le signal de démarrer. • Temps de marche écoulé.
2 lents	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt commandé par la télécommande.
2 rapides	<ul style="list-style-type: none"> • Déverrouillage des portières. • Le mode Valet est désactivé.
3 lents	<ul style="list-style-type: none"> • Prolongement du Temps de marche.
3 rapides	<ul style="list-style-type: none"> • Le mode Valet est activé.
4 rapides	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêté par le frein. • Échec du télé démarrage; pédale de frein enfoncée.
10 rapides	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt par l'ouverture du capot. • Échec du télé démarrage; le capot est ouvert.
ON → 2 fois	<ul style="list-style-type: none"> • Désactivation du mode Temps Froid.
ON → 3 fois	<ul style="list-style-type: none"> • Activation du mode Temps Froid.
Continu	<ul style="list-style-type: none"> • Temps de marche en fonction.
Clignote 30 sec.	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Panique est déclenché.
Clignote 60 sec.	<ul style="list-style-type: none"> • L'alarme est déclenchée.
ON → 2 fois → 2 fois	<ul style="list-style-type: none"> • Échec du télé démarrage; le véhicule est en mode Valet chez soi.

Pour Régler un problème de rayon d'action

Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact négatif sur le rayon d'action du système. Entre autres :

- L'état de la pile de la télécommande.
- L'environnement dans lequel le système fonctionne (par exemple : interférences radioélectriques au centre ville, aéroports, tours de transmission pour téléphonie cellulaire...)
- Le métal : tous les métaux ont un impact sur le rayon d'action de l'émetteur, y compris le métal de la voiture.
- La forme du véhicule peut également influencer le rayon d'action; règle générale, les fourgons et fourgonnettes donnent les rayons d'actions les plus réduits.
- La forme du toit et des montants en « A » du pare-brise cause des déviations radioélectriques importantes (en l'occurrence : des déviations du signal de la télécommande). Conséquemment, l'orientation du véhicule par rapport à la télécommande a un impact sur le rayon d'action. L'utilisateur bénéficiera généralement du plus grand rayon d'action disponible s'il fait face au véhicule. La performance d'une télécommande actionnée derrière le véhicule vient en second lieu. Si la télécommande est utilisée de l'un ou l'autre des côtés du véhicule, le rayon d'action sera généralement à son plus bas.
- Le rayon d'action sera sensiblement réduit dans un stationnement rempli, en comparaison avec un espace libre.
- Tenez toujours la télécommande bien haute, à peu près à hauteur d'épaule. Vous pouvez améliorer le rayon d'action en tenant la télécommande appuyée contre votre menton : votre tête agit alors comme une antenne.
- Le rayon d'action sera quelque peu réduit sur un véhicule muni d'une alarme d'origine ou ajoutée.
- Les fenêtres et pare-brises teintés au plomb ou aux teintures métalliques causent une diminution du rayon d'action.

GARANTIE RESTREINTE PROSTART POUR LA DURÉE DE VIE DU PRODUIT

Démarreur a distance :

À titre de manufacturier, DIRECTED ELECTRONICS, CANADA INC. ("Directed") émet au consommateur acheteur d'origine seulement (**non transférable**) la garantie que le module de démarrage à distance (boîtier de commande) sera exempt de défauts de matière ou de fabrication, **pour aussi longtemps que le consommateur acheteur d'origine possède de façon continue le véhicule sur lequel le module de démarrage à distance a été installé à l'origine**, tel que précisé ci-dessous :

- 1) Pendant la première année suivant la date de l'achat, telle que définie par la date apparaissant sur l'original de la preuve d'achat, Directed s'engage à remplacer gratuitement le module de démarrage à distance par un nouveau module. Au point de vente, pour que l'échange soit effectué, le consommateur devra fournir une copie de la preuve d'achat. Le nouveau module sera couvert par la garantie à raison de la portion non écoulée du délai de garantie.
- 2) Pendant la deuxième année suivant la date de l'achat, telle que précisée par la date apparaissant sur l'original de la preuve d'achat, Directed s'engage à remplacer gratuitement le module de démarrage à distance par un module réparé ou remis à neuf. Tout retour de produits pour le service de garantie nécessite une autorisation de retour de marchandise (RMA). Vous devez obtenir ce RMA avant de retourner le produit. Les produits retournés sans ce numéro de RMA seront refusés et retournés à vos frais. Le consommateur devra envoyer le module (seulement) accompagné d'une copie de la preuve d'achat, port payé, en indiquant son nom, son adresse et son numéro de téléphone, au CENTRE DE SERVICE PROSTART pour que l'échange soit effectué. **TOUT MODULE RETOURNÉ AU POINT DE VENTE APRÈS LA PÉRIODE DE REMPLACEMENT D'UN AN SERA REFUSÉ.** Le module de remplacement sera envoyé au consommateur port dû dans un délai de 4 semaines après réception du module défectueux. Le nouveau module sera couvert par la garantie à raison de la portion non écoulée du délai de garantie. En aucun cas Directed n'assurera la responsabilité d'un module retourné sans preuve d'achat, ni d'un module perdu ou endommagé en transit.
- 3) Pendant la troisième année et toute année consécutive suivant la date de l'achat, telle que précisée par la date apparaissant sur l'original de la preuve d'achat, Directed s'engage à fournir au consommateur acheteur d'origine un module de démarrage à distance réparé ou remis à neuf, moyennant des frais de réparation, de transport et de manutention de 45.00 \$ plus les taxes applicables, un chèque ou un mandat à l'ordre de Directed Electronics, CANADA INC doit accompagner le module de démarrage à distance. Un module sera envoyé au consommateur port payé dans un délai de 4 semaines après réception du module défectueux. En aucun cas Directed n'assurera la responsabilité d'un module retourné sans chèque ou mandat et/ou sans preuve d'achat. Le consommateur devra suivre la même démarche que dans le cas (2), et toutes les conditions du cas (2) s'appliqueront.

ACCESSOIRES:

Directed émet au consommateur acheteur d'origine seulement (**non transférable**) la garantie qu'elle remplacera toute pièce accessoire Directed pendant une période d'un (1) an suivant la date de l'achat. Un accessoire ne sera remplacé que s'il peut être prouvé que cet accessoire a un défaut de fabrication et si, au moment où il est retourné au lieu de vente, la copie de la preuve d'achat est fournie au détaillant.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS SI :

- 1) Le produit a été endommagé, altéré ou modifié de quelque façon que ce soit sans le consentement explicite écrit d'un technicien Directed. Pour les modules de démarrage à distance, ceci comprend l'ouverture ou le retrait du revêtement en plastique du module ou l'ouverture ou le retrait de l'étiquette à code-barres sur le revêtement.
- 2) Le produit est endommagé à la suite d'un accident, d'un incendie ou d'une inondation, du transport ou de la manutention, d'un mauvais usage, de négligence ou de tout autre événement hors du contrôle de Directed.
- 3) Le produit a été installé ou réparé par toute personne autre qu'un technicien certifié.
- 4) Le produit a été installé ou utilisé de façon inappropriée.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- 1) Aux piles de la télécommande.
- 2) À un boîtier de télécommande égratigné ou usé.
- 3) Aux frais d'installation ou de retrait de tout module de démarrage à distance et accessoire.
- 4) Aux frais de transport et de manutention engagés lors de l'échange ou du remplacement d'un produit.
- 5) À tout dommage matériel autre qu'un dommage sur le produit lui-même.
- 6) Aux filages, voyants à DEL, interrupteurs, inverseurs, relais, etc.

LA GARANTIE CI-DESSUS CONSTITUE LA SEULE RESPONSABILITÉ ENGAGÉE PAR DIRECTED EN REGARD DE NOS PRODUITS, ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE. AUCUNE GARANTIE N'EST EMISE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU À SON ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN INDIVIDU, ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ N'EST AUTORISÉ À ASSUMER, AU NOM DE DIRECTED, UNE AUTRE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LA VENTE OU L'UTILISATION DE NOS PRODUITS. LA RESPONSABILITÉ D'AUTOSTART, QU'ELLE DÉCOULE D'UNE ENTENTE, D'UN TORT, D'UNE GARANTIE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE, N'EXCÈDE PAS LE COÛT DE L'ARTICLE INDIVIDUEL DONT LE DÉFAUT POUR DOMMAGES CONSTITUE LA BASE DE LA RÉCLAMATION. DIRECTED, SES DISTRIBUTEURS ET LEURS MANDATAIRES N'ASSURERONT EN AUCUN CAS QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT AU TITRE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Les parties aux présentes conviennent que tout différend concernant le présent document sera soumis au tribunal approprié situé dans la Province de Québec, District de Montréal. Les parties aux présentes conviennent que le présent document sera régi et interprété selon le droit du Québec. Si l'acheteur est situé dans une province du Canada autre que le Québec toute question concernant la garantie de qualité sera régie et interprétée selon le droit de l'Ontario. Si l'acheteur est situé à l'extérieur du Canada, toute question concernant la garantie de qualité sera régie et interprétée selon la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« Convention de Vienne »).

CENTRE DE SERVICE / PROGRAMME DE GARANTIE PROSTART

2750, ave Alphonse-Garlépy

Lachine, QC, H8T 3M2,

Canada

Tel. : 1-800-361-7271 (Appels pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) et/ou des questions portant sur la garantie seulement)